

Çetintas
evii

“Yaşamı Kolaylaştıran Yenilikler...”

**Filtre Kahve
Makinesi
KULLANIM KILAVUZU**

**MODEL
KEA 025 SR**

Değerli Müşterimiz,

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diler, ^{Cetintas}*evii* markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş
^{Cetintas}*evii* Filtre Kahve Makinesinden en iyi verimi almanızı arzu ediyoruz.

Bu yüzden ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanızı ve ileride gerekli olabileceğinden saklamanızı rica ederiz.

FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



Parça ve İçindekiler

- 1- Filtre Kapağı
- 2- Filtre Haznesi
- 3- Su Haznesi
- 4- Cam Sürahi
- 5- Isıtma Yüzeyi
- 6- Açma/Kapama Düğmesi
- 7- Su Haznesi Kapağı
- 8- Filtre

Teknik Bilgiler

- Gerilim: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Güç: 800 W
- Koruma Sınıfı: I
- Kapasite: 1,25 ml
- Kullanım Ömrü: 7 Yıl

Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyun! Kullanma Kılavuzu Ürünü Hızlı ve Güvenli Bir Şekilde Kullanmanıza Yardımcı Olur.

Değerli Müşterimiz; Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyunuz ve bir başvuru kaynağı olarak saklayınız.

* Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.

* Özellikle güvenlik ile ilgili bilgilere uyunuz.

* Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayınız.

Önemli Uyarılar

• ^{Cetintas} *evii* Filtre Kahve Makinesinin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.

• Bu cihaz, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- Dükkânlar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarında personele ait mutfak alanları;

- Çiftlik evleri;

- Oteller, moteller ve diğer ikametgâh tarzı ortamlardaki müşteriler tarafından;

- Yatak ve kahvaltı tarzı ortamlar.

• Kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili talimat veya denetim verilmişse ve içerdiği tehlikeleri anlamışlarsa bu cihaz, 8 yaş ve üstündeki çocuklar ve fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri az olan veya deneyimi ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazı kurcalamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

• Kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili talimat veya denetim verilmişse ve içerdiği tehlikeleri anlamışlarsa bu cihaz, 8 yaş ve üstündeki çocuklar tarafından kullanılabilir. 8 yaşından büyük olmayan ve gözetim altında bulunmayan çocuklar tarafından temizlik ve kullanıcı bakımı yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu, 8 yaşından küçük olan

çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutunuz.

- Kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili talimat veya denetim verilmişse ve içerdiği tehlikeleri anlamışlarsa cihazlar, fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri az olan veya deneyimi ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazı kurcalamamalıdır.

- Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihazınızı mutlaka topraklı bir prize takınız. Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Filtre Kahve Makinenizi soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Cihazınızı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Küçük bir darbeye cihazınız aşağıya düşebilir. Filtre Kahve Makinenizin sıcak su ile dolu olabileceğini unutmayınız.
- Kablonun masa ya da tezgah kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, **ASLA** kablosundan çekmeyiniz.

- Cihazınıza temizliđi ve bakımı dıřında herhangi bir mdahalede bulunmayınız. Cihazınızın kablosu ya da fiři arızalıysa, dřrlme ya da bařka bir sebepten dolayı zarar grdyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, EVİİ Yetkili Servise bařvurunuz. Cihazınızda sadece orijinal yedek parça kullanmaya zen gsteriniz.
- Cihazı kullanmadıđınız zaman veya temizlerken cihazın fiřini prizden ıkarın ve temizlemeden nce iyice sođuduđundan emin olunuz.
- Su kaynarken ıkan buhardan elinizi koruyunuz ve ocukların kullanmasına izin vermemeyiniz.
- Filtre Kahve Makinenizi alıřtırmadan nce su haznesi ve filtre kapađının **MUTLAKA** kapalı halde olduđundan emin olunuz.
- Cihazınızı **KESİNLİKLE** suya ya da herhangi bir sıvıya daldırmayınız, bulařık makinesinde yıkamayınız, banyoda ve nem oranı yksek benzeri yerlerde kullanmayınız.
- Cihazınız kapalı konumdayken su ve sadece đtlmř kahve koyabilirsiniz.
- Cihazınızın su haznesine sudan bařka bir řey **KESİNLİKLE** koymayınız.
- Cihazınızın enerji iletim tabanını ve elektrik bađlantı ularını asla ıslak bırakmayınız. Eđer ıslanmıřsa kurulamadan nce mutlaka fiři prizden ıkarınız ve tamamen kurumadan cihazınızı alıřtırmayınız.
- Cihazınızın filtre yuvasına, đtlmř kahve dıřında **KESİNLİKLE** bir řey koymayınız.

- Filtre kahve Makinesinden çıkan su veya buhar ya da makinenin uygunsuz kullanılması ile kendinizi yakmamaya dikkat edin.
- Isıtma yüzeyi cihaz kullanıldıktan sonra kalan ısı nedeniyle sıcak olur, KESİNLİKLE dokunmayınız.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- Cihazı ve aksesuarları kutusundan çıkarın. Çıkartmaları, koruyucu folyoları veya plastiği cihazdan çıkarın.
- Cihazı düz, sağlam bir yüzeye yerleştirin ve en az 10 cm'lik bir mesafe bırakın. Cihazın çevresinde boş alan bırakınız. Bu cihaz kabine montaj için veya dışarıda kullanım için uygun değildir.
- Elektrik kablosunu prize takın.
- Cihazı sadece su ile doldurarak 3 kez temizleyin. Kullandıktan sonra suyu atın. Lütfen aşağıdaki talimatlara uyun.

1. Su haznesi kapağını açınız ve haznenin içerisine suyu doldurunuz. Su haznesini hazırlamak istediğiniz kahve sayısını belirten seviye çizgisine kadar taze ve temiz su ile doldurunuz.

*Haznenin su seviyesi üzerinde belirtilen maksimum su miktarını aşmayınız.

2. Filtrenin içerisine çekilmiş kahve ekleyiniz ve genel olarak, her fincan için bir silme ölçek kahve kullanınız. (örneğin 10 fincan kahve hazırlamak için 10 ölçek).

3. Kapağı kapatınız.

4. Cam sürahiyi ısıtma yüzeyine yerleştiriniz.
 5. Cihazın fişini prize takınız.
 6. Açma/kapama düğmesine basınız ve sonrasında pişirme işlemi başlayacaktır.
 7. Kahve pişirme işlemi tamamlandığında, cam sürahideki kahvenizi dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz.
 8. Cihazınızı kapatmadığınız takdirde, sıcak tutma yüzeyinde kalan cam sürahiniz sıcak kalmaya devam edecektir.
 9. Açma/kapama düğmesinden cihazı kapatınız.
 10. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
- *Elde edilen pişmiş kahve doldurulan sudan %10 daha az olacaktır. Bunun nedeni kahve tanelerinin suyun bir kısmını emmesidir.
- ** Düğme üzerindeki ışıklı gösterge filtre kahve makinesinin çalıştığını gösterir. Kahve demleme işlemi sırasında cihazdan bir miktar buhar çıkması normaldir.
- *** İkinci bir kahve hazırlama işleminden önce, birkaç dakika bekleyiniz.

UYARI

- Kahve makinesi kalıcı bir filtre içerir. Kağıt filtre kullanmanıza gerek yoktur. Bununla birlikte, kağıt filtreler kullanmak istiyorsanız, kalıcı filtrenin yerine bir kağıt yerleştirebilirsiniz.
- Cihaz açıldığında kapak sıcak! Kullanım sırasında kapağı açarken dikkatli olunuz. Sıcak buhar yanıklara neden olabilir.
- Demleme yapıldığında kahve makinesi otomatik olarak durur.

Demlięi erken durdurmak isterseniz, açma / kapama düğmesini kapatarak fiři prizden çekiniz.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Temizlemeden önce cihazınızın ana şalterini (açma/kapama düğmesini) mutlaka kapatınız, fiři mutlaka prizden çekiniz ve cihazınızın soğumasını bekleyiniz.
- Filtre Kahve Makinenizin, cam sürahisini, filtresini ve filtre yuvasını elde yıkayabilirsiniz. Diğer parçalarını KESİNLİKLE suya daldırarak veya bulaşık makinesinde yıkamayınız.
- Su haznesindeki suyu boşaltınız. Her kullanımda taze su kullanmanız önerilir.
- Cihazınızın hiçbir aksesuarını sert ve kimyasal temizleyiciler (çamaşır suyu, tuz ruhu vb.) kullanarak temizlemeyiniz.
- Cihazı sıcakken kesinlikle temizlemeyiniz.

KİREÇLENMEYİ GİDERME

Kullandığınız su sert ise zaman içerisinde makinenizde kireç birikimi oluşacak ve kireç çökeltileri cihazınızın iyi çalışmasını engelleyecektir.

Düzenli kireç temizleme işlemi cihazınızın ömrünü uzatır ve uzun bir süre boyunca sağlıklı kahve pişirme sonuçları almanızı sağlar.

Her 50 kullanımda bir kahve makinenizin kireçlerini temizlemeniz önerilir.

Cihazın kirecini temizlemek için aşağıdaki adımları uygulayınız:
Cihazınızı kireçten temizlerken;

- 2 fincan beyaz sirke kullanabilirsiniz,
 - Kahve makinenize ev aletlerine uygun kire özücü kullanabilirsiniz.
 - Karışımı hazne içine dökün ve kahve makinesini çalıştırın (kahve olmadan).
 - Bir fincan kadarının sürahi içine dökülmesini bekleyin, ardından kahve makinenizi durdurun.
 - İki saat etki etmesini bekleyin.
 - Akmasını tamamlaması için, kahve makinesini yeniden çalıştırın.
 - Filtre kahve makinenizi kahve kullanmadan, 2 veya 3 defa su ile çalıştırarak, temizleyin ve suyu dökünüz.
- **Kireçlenme nedeniyle çalışmayan cihazlar, garanti kapsamı dışındadır.**

TAŞIMA VE NAKLİYE ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- * Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orjinal kutusunda tutulmalıdır.
- * Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- * Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- * Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici Firma : ROYAL EV ALETLERİ ÜRETİM DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Satıcı Firma : ÇETİNTAŞ LTD. ŞTİ . Organize Sanayi Bölgesi 10.
Cad. Eskişehir Tel: 0.222. 236 00 55 Fax: 0.222. 236 05 75

Satıcı Firma Ünvanı:

Fatura Tarihi ve No:

Satıcı Firma Kaşe ve
İmza:



Bu bölümü ürünü teslim
aldığınız yetkili satıcıya
imzalayıp onaylatınız.

Our Valued Customer,

We wish you to enjoy your product and thank you for preferring ^{Cetintas} *evii* brand.

We wish you to have the best experience with ^{Cetintas} *evii* Filter Coffee Machine that is produced with the highest quality and an advanced technology.

Therefore, please read this user manual carefully before first use and keep it for further use.

FILTER COFFEE MACHINE



Parts and Contents

- 1- Filter Cap
- 2- Filter Reservoir
- 3- Water Tank
- 4- Glass Pot
- 5- Heating Surface
- 6- On/Off Button
- 7- Water Tank Cap
- 8- Filter

Technical Properties

Tension: 220-240 V AC, 50/60
Hz Power: 800 W
Protection Class: I
Capacity: 1,25 ml
Expected Life: 7 Years

Please Read This Manual First! User Manual Helps You Use the Product Quickly and Safely.

Our Valued Customer; we designed our product which is produced in contemporary facilities and subject to strict quality control processes to give you the ultimate efficiency. So, please this manual thoroughly and carefully before you use the product and keep it as a source of application.

- * Read the user manual before installation and use of the product.

- * Particularly, follow the information on safety.

- * Keep this user manual in an easily accessible place for further needs.

Important Warnings

• Beware that the voltage written on  Filter Coffee Machine is compatible with the voltage of the place where you will use the machine. In case of any incompatibility, our company will bear no responsibility for faults to arise and this fault will not be covered by warranty.

• This machine is designed to be used for home and similar uses.

- Kitchen areas of personnel in shops, offices and other workplaces;

- Farmhouses;

- Customers of hotels, motels and other residential places;

- Places providing bed and breakfast.

• This device can be used by children over the age of 8 and persons with physical, emotional or mental disadvantages or persons who do not have experience and knowledge if they are given an instruction about safe use of the machine or are supervised and told about danger it contains.

Children should not play around with the machine. Children should not clean the machine or undertake the maintenance without supervision.

• This device can be used by children over the age of 8 if they are given an instruction about safe use of the machine or are supervised and told about danger it contains. Children under the age of 8 or who are not supervised should not clean the machine or undertake the maintenance. Keep the machine and its cable away from children under the age of 8.

- This device can be used by persons with physical, emotional or mental disadvantages or persons who do not have experience and knowledge if they are given an instruction about safe use of the machine or are supervised and told about danger it contains.

Children should not play around with the machine.

- Your machine is designed for home use. It is not designed for commercial or industrial use. Otherwise, the machine will not be covered by warranty.
- Keep the machine in a place where children cannot access and away from children.
- Plug the machine in grounded socket. Do not use extension cables with inadequate current to prevent damages to the machine.
- Do not place your Filter Coffee Machine on or in close to direct heat sources like stoves, ovens, etc.
- Place your machine on a steady and smooth surface. Do not place it on the edge of tables or countertops.

Your machine may fall down in case of a small impact.

Please remember that your Filter Coffee Machine may be filled with hot water.

- Be careful that cable of the machine does not dangle from table or countertop or contact any other device.
- Avoid from actions that will damage cable or plug of your machine. Do not hold the machine from cable, hold the plug to unplug, **NEVER** pull the plug from the cable.
- Do not intervene the machine except cleaning and

maintenance. Do not use your machine if cable or plug is faulty or damaged due to dropping or for any other reason. Do not repair yourselves, apply to EVII Authorized Service. Please use original spare parts only.

- Unplug the machine when you stop using or clean it and be sure that it cooled down adequately before cleaning.
- Keep your hands away from steam releasing when water boils and do not allow children to use the machine.
- **ALWAYS** keep the water tank and filter cap closed before you use your Filter Coffee Machine.
- **NEVER** sink your machine into water or any other liquid, put it into dishwasher or use it in bathroom or similar places with high moisture.
- Only put water or ground coffee in your machine when it is off.
- **NEVER** put any liquid in the water tank of your machine except water.
- Never leave energy transmission bottom and electricity connection ends of your machine wet. If wet, always unplug the machine before drying and never start the machine without it dries up completely.
- **NEVER** put anything in the filter reservoir of your machine except ground coffee.
- Be careful not to burn your fingers or any part of your body due to water or steam releasing from the Filter Coffee Machine or improper use.
- Heating surface of the machine is hot after use due to the heat remaining on the machine, **NEVER** touch it.

BEFORE FIRST USE

- Take the machine and its accessories out of the box. Remove stickers, protective foils or plastic from the machine.
- Place the machine on a smooth and steady surface and leave at least 10 cm distance. Be careful that there is enough space around the machine. This machine is not suitable for mounting on cabinet or use outside.
- Plug the electricity cable in.
- Fill the machine with water only and clean for 3 times. Discharge water after use.

Please follow the instructions below.

1. Open the cap of the water tank and fill the tank with water. Fill the water tank with fresh and potable water up to the line which indicates the number of cups that you would like to prepare.

*Do not exceed the maximum amount of water indicated on the water level of the tank.

2. Put ground coffee in the filter and use one wiped scale for each cup in general. (For example, 10 wiped scales for 10 cups of coffee).

3. Close the cap.

4. Place the glass pot on the heating surface.

5. Plug the machine in.

6. Press the on/off button, then cooking process will be started.

7. When the coffee-making process is finished, you may serve your coffee in the glass pot as you wish.

8. If you do not turn off your machine, the glass pot on the heating surface will be kept hot.

9. Turn the machine off from the on/off button.

10. Unplug the machine.

*Coffee made by the machine will be 10% less than water filled. The reason is that coffee beads absorb some amount of water.

** Light indicator on the button shows that the filter coffee machine is working. The machine may release certain amount of steam during brewing, which is expected.

*** Wait for a few minutes before starting the second coffee-making process.

WARNING

- The coffee machine contains a built-in filter. You do not need to use a paper filter. If you would like to use paper filter, you may place a paper filter on the built-in filter.

- Cap will be hot when the machine is on. Be careful while opening the cap during use.

Hot steam may cause burns.

- The coffee machine will automatically stop when brewing is finished.

If you want to stop brewing process earlier, you should unplug the machine.

- If the indicator light in on after plugging in, please wait for

the light to turn off.

Then you may use the device.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Always turn the master switch of your machine off (on/off button) before cleaning, unplug the machine and wait for your machine to cool down.
- You may wash the glass pot, filter and filter reservoir of your Filter Coffee Machinery by hand. NEVER sink other parts into water or put them in the dishwasher.
- Discharge water in the water tank. It is recommended for you to use fresh water in each use.
- Do not clean any accessory of your machine with hard and chemical cleaners (bleacher, hydrochloric acid, etc.).
- Never clean the machine when it is hot.

DESCALING

If water hardness is high, your machine will calcify over time and lime scales will hinder your machine to work properly. Regular descaling will extend the life of your machine and enable you to make coffee for a long time. It is recommended for you to descale your coffee machine in every 50 uses.

Follow the steps below to descale your machine:

While descaling your machine;

- You may use 2 cups of white vinegar,
- You may use descaling agent suitable for home appliances.
- Pour the mixture into the tank and start the coffee machine

(without coffee).

- Wait for one cup of water to pour into the pot, then stop your coffee machine.
- Wait for two hours for impact.
- Restart the coffee machine to finish pouring.
- Start your filter coffee machine and rinse with water for twice or 3 times without using coffee. **Machines not working due to scale will not be covered by warranty.

POINTS TO CONSIDER DURING HANDLING & TRANSPORT

- Appliance should be kept in original package in order to avoid any damage to components during handling and transport.
- Keep the product in its regular position during handling.
- Do not drop the appliance during transport and protect it against impacts.
- Any failure or damage which has occurred during handling are excluded from scope of warranty in the wake of delivery of product to customer.

Complies with WEEE Regulations. WEEE

Do not dispose of the appliance together with domestic wastes, since it consists of recyclable parts in line with WEEE Regulations. Please contact the nearest collection centre in order to ensure recycling.



Üretici Firma : ROYAL EV ALETLERİ ÜRETİM DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Satıcı Firma : ÇETİNTAŞ LTD. ŞTİ . Organize Sanayi Bölgesi 10.
Cad. Eskişehir Tel: 0.222. 236 00 55 Fax: 0.222. 236 05 75

Satıcı Firma Ünvanı:

Fatura Tarihi ve No:

**Satıcı Firma Kaşe ve
İmza:**



Bu bölümü ürünü teslim
aldığınız yetkili satıcıya
imzalayıp onaylatınız.

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı;

işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.

Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını

kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.

Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez.

Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması

durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Yetkili Servisleri

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

[illegible]

MARMARA BÖLGESİ

[illegible]İST./BÜYÜKÇEKMECE
ASEM TEK.-MESUT -AYŞE BİLGİCİ

İL-İLÇE	FİRMA	ADRES	TELEFON
ZİMRİDİLİ	BADİMLİ TEK. - TUGAY ERDOĞAN	İSİRTPAŞIN 12 SK:38	0544 5003039
ZİMRİBERGAMA	SERATEK - AYHAN AKGÜLLÜ	NUĞAYIN ILMF SK NO:3A	0262 6321612
ZİMRİLURA	LİTER ELK - İNVAZİ LİTER	75 VIL CDO:80R1C2	0555 7339222
ZİMR / ÖZEMİS KIRAZ	YILDEZ ELK - SEZİL SEZİL	KUTLUKUL MAM KAYOL CDO NO:54	0224 5111618
KUTAHYA	ESSEN TİCARET - LEVENT ESEN	MENDERES BULVARI ÇOLAK ZEMAN PARKASI NO:80	0555 4327011
KUTAHYA	ANKA STRA DÜNYASI MUSTAFA ŞARİTEN	Yahm Başgarnırm İstikbal İstikbal No:30A	0542 222 2051
KUTAHYA / TAŞ SANLI	DEMİROKUL TEŞA TAMIRBAKMI FURKAN DEMİROKUL	KARAKUL MAHALLESİ CDO NO:168	0541 143 4556
KUTAHYA / DOMANCIK	YAŞAR TEK. REÇEP YAŞAR	KARAKUL MAHALLESİ CDO NO:168	0274 626 240
KUTAHYA / TURGUTLU	HEDEF ELK - SERGEN AŞIK	ALTYILMAH SAKIN CDO NO:2A	0532 132 5976
MANİSA / SİLİHLİ	AYKAR SOĞUK YASIN ZEYBEC	BELEDİYE CD:43	0262 714 6668
MANİSA / VALEŞEHİR	KULİSA SOĞUK YAKUB ÇABA AKKAN	RTYH HİDEPE KÖYÜ CDO NO:22 ÇİCAPINO1	034 783 8162
MANİSA / SÖMRA	KARDEŞLER SÖĞÜTMA	HAMİDİYE MAHALLESİ CAD:0A NO:38	045 213 3361
MANİSA - SARUHAN	ŞEN SOĞ-HAKAN ŞEN	ADAMIN MEHMET ÇINÇIN ÖZGEZARLIER	0266 252 4564
MANİSA YUNUSSEİRE	BALIMIR SOĞUK SİSTEMLERİ	MAYMAH 474 SK NO:31 YUNUSSEİRE	0336 577 3338
MANİSA / AKHİSAR	ÖNAR ELK - ÖZCAN ÖNAR	PACAP BEY MAH 1 SK NO:65	0266 414 0635
UŞAK	KULİSERVİS MUSTAFA SADI KAVACI	RTYH HİLAH PAKSALIN CDO NO:10A	076 270700
UŞAK / SIĞIRLI	KARAHANIN SOĞUK ZAHRA KAHRAMAN	AKDURUK İHİLAH KULİCOĞULU CDO NO:6	0266 616367
MUGLA BODRUM	UMUT ELK ANI TOSUN	KARAKUL MAHALLESİ CAD:0A NO:133	0330 570 2757
MUGLA MİLLAS	UMUT ELK ANI TOSUN	KARAKUL MAHALLESİ CAD:0A NO:133	0330 570 2757
MUGLA AKYAKA	ÇAĞDAŞ TEK. SİVALİ ÖZANTASOĞLAN	KOTEKLİ MAHALLESİ CDO NO:10A	0262 4355508
MUGLA MARIŞARI	İTENEVLER ELK - YALÇIN DAVAN	NO:25 ÇİCAPINO Z13	0262 4355508
MUGLA DALMAN	ORHAN SOĞ. - MEHMET ORHAN	TEPE İHTİFAH CDO SİYAHİ ÖDE İZMEKİN NO:25	0343 356 8612
MUGLA FETİHYE	FETİHYE TEK. RAMAZAN KISA	KARAKUL MAHALLESİ KARAKUL MAHALLESİ CDO NO:10A	0342 7386666
MUGLA FETİHYE	FETİHYE TEK. RAMAZAN KISA	TUZLAHİ SİLEMAN DEMİREL BULNO:57A	0336 575 5569
MUGLA YATAĞAN	MUGLA FETİHYE GÖÇER SİNKTA TEKNIK RESİT SİNKTA	YENİ MAHALLE 12 SK NO:8A	0262 6888 1037
MUGLA MİLLAS	ASTENKİK AHMET NEMİK	YENİ MAHALLE 12 SK NO:8A	0262 572631
MUGLA MİLLAS	ŞEN ELK - ŞENOL KAYALI	HACIYILMAH İHTİFAH GEBELİK CDO NO:4B SK NO:38	0262 572631
MUGLA SİMLİME	ÖZDEMİR SOĞ. - KEMAL ÖZDEMİR	YENİ MAHALLESİ MEHMET KAYALI CDO NO:25	0342 4724889
			0342 4724889

AKDENİZ BÖLGESİ

İL-İLÇE	FİRMA	ADRES	TELEFON
ADANA	ÖĞÜZLAR TEK. CELAL ÖĞÜZ	REŞATİYE M.ÖRÜCÜ CD NO:17	0322 451470 0541 341638
ADANA	CELİK SOĞ. - ERGİN ÇELİK	ŞEYH YUSUF HAN SAKIN 12A	0322 2286959 0535 466204
ADANA ÇUKUROVA	MUTLU SOĞUTMA MÜLÜ GÜNEY	TÖRES M. HİZOL BAŞKENT CD NO:88	0322 225 2383 0535 675170
ADANAKOZAN	AKOÇ TEKNIK - SULTAN AKOÇ	TANFANNA WA-HALES SAMBUTU CADDESİ NO:29	0322 516778 0535 3718225
ADANA / ÇEYHAN	AKÇİTİSSİST - ÖNER AKTO	SAT FAKKAN CD NO:32	0322 6134674
ADANA / ÇEYHAN	EMİN ELİK İBRAHİM SULA	PTT CD NO:13	0322 6134345 0545 63046546
ANTALYA	HEDEF TEKNIK	KÜLSARAY M.İTİSK GÖÇMENAP NO:30	0324 347180 0533 9771
ANTALYA/ERİK	UZUN TEKNIK	MEKKEZİM 2657 SK ZEMANAPT NO:4 DEVLET HAST YOLU	0530 676105 0533 9715247
ANTALYA/GAZİPAŞA	AZİM TEKNIK - ADEM MURAT ANARA	RAŞH KAH AN CD NO:33	0324 972 3991 0535 7051945
ANTALYA/KOĞUTLİ	SEN GÜN SOĞUTMA-HASAN SENGİN	KREMLİ MAH	0324 9743318 0535 3032966
ANTALYA/ELMALI	GUNAÇOĞLU TEKNIK SADIK GÜNAÇ	YENİ MAH-HASANİUSUB CD NO:33	0549 657 4728 0242 616 2018
ANTALYA/KUMULICA	ENES TEK İSTİTMA SOĞUTMA-RAHMAN KARAKUŞ	YENİ MAH-HASANİUSUB CD NO:33	0533 669 4104
ANTALYAKAŞ	GUNAÇOĞLU TEKNIK SADIK GÜNAÇ	YENİ MAH-HASANİUSUB CD NO:33	0549 657 4728
ANTALYA/LANYA	AGAÖĞLU TEKNIK	YENİ MAH-HASANİUSUB CD NO:33	0539 360 5208 0542 360 5208
ANTALYAKUMULICA	ENES TEK İSTİTMA SOĞUTMA-RAHMAN KARAKUŞ	YENİ MAH-HASANİUSUB CD NO:33	0533 669 4104
ANTALYAKUMULICA	ENES TEK İSTİTMA SOĞUTMA-RAHMAN KARAKUŞ	YENİ MAH-HASANİUSUB CD NO:33	0533 669 4104
ANTALYAKAŞ	GUNAÇOĞLU TEKNIK SADIK GÜNAÇ	YENİ MAH-HASANİUSUB CD NO:33	0549 657 4728
ANTALYA/LANYA	AGAÖĞLU TEKNIK	YENİ MAH-HASANİUSUB CD NO:33	0539 360 5208 0542 360 5208
BURDUR	METAL TEK SOĞ. MEHMET ŞERİF TALAHAN	KOVALI M. HAZAR CAMII CD NO:17	0248 272403 0543 8373125
BURDUR	SUDE SOĞ. SERHAN EYİL	ÖZGÜR R. ÇELİK SK NO:13	0248 224003 0533 0333283
BURDUR/BULCAK	ÖZGÜR SOĞ. - ÖZGÜR SAĞLIK	KARAVATLI M. 94-91 SK NO:8	0248 325505 0543 877274
HATAY/ANTAKYA	GÜZEL YUZ SOĞUTMA-HAMİT BEBEK ET GÜZEL YUZ SOĞUTMA-HAMİT BEBEK ET	HAHREYE BELİNTURKANTURK CD NO:143	0338 846 488 052 6463145

EGF BÖLGESİ

İL-İLÇE	FİRMA	ADRES	TELEFON
AFYON	DAIMAR ELEKTRONİK-MURAT DAMAR	SELÇUKLU MAH. GÜNEŞ HATUN CAD NO:10/A	0772/214627
AFYON	ÖZLEM TEK. MERHET GİLA	ÇAKIRI MAH.İSTİKLAL ARSLANLI NO:15	0772/2140210
AFYON	USTALIK TEK. MURAT UYANIK	ÇAKIRI MAH.İSTİKLAL ARSLANLI NO:15	0356 8029424
AFYON	POZİTİF BEYZEŞYA HSN SAYIN	İTAPIN MAH.ŞİH CAD	0434 337-3338
AFYON	ÖZALP BEYZEŞYA	İTAPIN MAH.ŞİH CAD	0352 227 280
AFYON	ERHAN TEK. ERHAN UYSAL	YENİOLU MAH.İSTİKLAL SÖMREZ CAD NO:280/KAP:1	0341 394-2560
AFYON	ÖZ NAZLI SOĞ. MEHMET BATILIN ÇAKAN	MESUDİYE MAH.ŞERBETİ CAD/16A/EFELERANLI	0352 2173651
AFYON	ACAR SOĞ. - GÜLAY DEMİRCAN	CUKURHATUN MAH.İSTİKLAL CAD NO:58/B	0341 447 532
AFYON	EMRE T.C.İMİL EMİRE	ATATÜRK MAH. ANKARA BULVARI NO:81/A	0256 950788
AFYON	TURAN SOĞ. - ZİNNET TURAN	ÇOLAK BEY MAH.İSTİKLAL CAD NO:25F	0256 391 0655
AFYON	ERSEN TEK. - SİMAN ERSEN	ÇAĞIRI MAH.İSTİKLAL CAD NO:34	0256 144002
AFYON	CELİK SOĞ. - ÖZCAN ÇELİK	KURTULUŞ MAH.2018 SK.38/A	0256 2133651
AFYON	MURAT SOĞ. - MURAT ÖZEN	SÖĞÜKÖY MAH.İSTİKLAL CAD NO:5	0256 4471951
AFYON	ERSOY TENİK-SAMİRSOY	DUKAKON MAH.İSTİKLAL CAD NO:10/B	0258 2389193
AFYON	ÖZKAN YATKIN BEYZEŞYA	CUKURHATUN MAH.İSTİKLAL CAD NO:286	0354 357 6276
AFYON	YILDIRIM TEK. - SÜLEYMAN YILDIRIM	AĞAÇ MAH.İSTİKLAL CAD.ÖZAN MAH. ARSLANLI CAD.İSTÜ	0346 887 8007
AFYON	ÜBER TENİK STİMA SÖĞ.İTMA KEDBAZ ARABELEN	ÇAĞIRI MAH.İSTİKLAL CAD NO:27	0261 715946
AFYON	TEKSER İSTİMA SÖĞ.İTMA SÖĞ.İTMA KEDBAZ ARABELEN	İMAMLI MAH.İSTİKLAL CAD NO:71/A	0356 285 7065
AFYON	AKF ARVAVUT	DOĞAN MAH.İSTİKLAL CAD NO:110/KARABAĞLAR	0354 984 132
AFYON	MİDİZELİK - SEZAI ŞENGİN	DOĞAN MAH.İSTİKLAL CAD NO:110/KARABAĞLAR	022 255 330
AFYON	UMİT TEKNIK BEYZEŞYA	DOĞAN MAH.İSTİKLAL CAD NO:54	022 511 6319
AFYON	TUNCA SÖĞ.İTMA - SEZAI TUNCA	DOĞAN MAH.İSTİKLAL CAD NO:76	022 2280888
AFYON	EFE SÖĞ.İTMA-ALİ YILDIZ	76/SK NO:10/A	0132 664279
AFYON	ZMİRİSOĞ.İTMA	AKAŞ MAH.İSTİKLAL CAD NO:54	022 464062
AFYON	TEKSER SERV. BAHTI MURAT HATİPOĞLU	AKAŞ MAH.İSTİKLAL CAD NO:54	022 2308140
AFYON	ZMİRİSOĞ.İTMA	AKAŞ MAH.İSTİKLAL CAD NO:54	022 3391121
AFYON	ZMİRİSOĞ.İTMA	AKAŞ MAH.İSTİKLAL CAD NO:54	022 4642715

İL-İLÇE	FİRMA	ADRES	TELEFON
HATAY/ERZİN-DÖRTYOL	YELİZ İSTİTİMAVE SÖĞÜTMA- MEHMET FÖZBADEKİ	İSTİKLAL İHTİLALPAŞA SOK.NO:1A	0 332 2247196 0 542 614 8825 0 336 217 379 0 534 251 3484 0 338 757304 0 535 5561585 0 535 6388293 0 328 431 0796 632 465 9796 0 328 512 6549 0 551 453291 0 546 438 1028 0 545 430 1208 0 346 417000 0 346 310210 0 346 327730 0 346 625320 0 538 0286678 0 538 862 9101 0 537 402 6307 0 328 512 6888 0 338 518 8974 0 537 761 4405 0 546 735 8622 0 533 814 5556
HATAY/İSKENDERUN	HATAY/İSKENDERUN	YENİHAŞLAN SOK.NO:3C	0 542 614 8825
HATAY/KIRKHAN	ARC SÖĞÜTMAALIASLAN	AKTEPE/HAHABULLAHI ÇAYI NO:28A	0 534 251 379
HATAY/PAZAR	GÜVEN SÖĞ - TÜHANAN TEMLİ	İSTİKLAL İHTİLAL ÇOK DÖRLERPAŞA NO:28C KAPANI1	0 534 251 3484
HATAY/PEYHANLI	YILDIZ SÖĞÜTMA-YSIN YILDIZ	CUMHURİYET MEKESİ SİBERPAK OD:5 OKS NO:34	0 338 757304
HATAY/SANANDAĞI	DIĞER TENİK	ATATÜRK İN 489 SNO:336	0 535 6388293
HATAY/SANANDAĞI	PNAR SÖĞ-TURGAY PNAR	CUMHURİYET DÖZAHİHMET SOK:5	0 535 252274
ISPARTA	ZENGİN TENİK/ALİ HAZ ZENGİN	EMİNE HAN 3833 SOK NO:23 C KAPANI1	0 551 453291
ISPARTA/KECİBORLU	NAM TENİK/MEVLÜT KARAAŞ	YUKARIHAŞ SANIKLI SOK NO:6C	0 546 438 1028
ISPARTA/VALIÇAY	KADIR SÖĞ - KADIR ELBENGİLİ	ESKİ SAKARYA İSTESKAL ÇIĞAŞSNO:6	0 545 430 1208
ISPARTA/ĞİĞİRDİR	DEMİRCAR TEK - KADIR DEMİRBİLİK	SEYDİMHAN 234HUL NO:17A	0 346 417000
MERSİN	VP SERVIS-ŞAHİMUT ŞENEN	MENTES/MEHMET ZENGİN	0 346 327730
MERSİN-TARSUS	KİSMEYİT/ERİVİ-MAHİMUT DAĞERİ	ANTİTİHMEHMET AKF ERDOĞU ÇÖMİDENİĞÜLAPNO:14F	0 346 625320
MERSİNİMUT	GÖKER SÖĞ - MURAT GÖKER	KALE İHLİHULİH SOK NO:16A	0 538 0286678
MERSİNANAMUR	BUTLAŞ TENİK/ALİ TAŞ	SEYİTEPE/HAŞ SANIKLI LATİN CD NO:8 C KAP1	0 538 862 9101
MERSİNANAMUR	KARTER/NAİM İSTEFKAR	SAGLIKLIHULAFI ÇAYI NO:30A	0 537 402 6307
MERSİNERDENLİ	ERDOĞU SÖĞ-LEVENT ERDOĞU	MERKEZ/HAHMET DİREK SOK DUTI BLOK NO:1 B	0 328 512 6888
OSMANİYE	KARAYANMARŞAN	RAUFET/HAHMET ÇOKNO:359A	0 338 518 8974
KARAMAN/ARAS	KAPAR TEK-AHMET ÇAPAR	ÇOK TENİK SÖĞ/HAH-AL KAZI İSOK/HAH FETHİLV NO:3A	0 537 761 4405
KİRAPAŞ/GÖKSUN	SEYRAN SÖĞÜTMA-SERKAN KÜÇÜK	YOLKARÇASI	0 546 735 8622
KİRAPAŞ-EBİSTAN		MEHMET GAZİ KONTENİRCİ/ÇIĞAŞSNO:10	0 533 814 5556

KARADENİZ BÖLGESİ

İL-İLÇE	FİRMA	ADRES	TELEFON
AMASYA/MERZİFONLADIK	ELÜT TEK - ERKAN ÖZSOY	HARİANLI/HAHARİAN ARCD NO:28C	0 339 201 0005
ARDAHAN	AK ELEKTRİK-GÜVEN AKGÜLUT	KARPAŞS/HAHATIKAR ÇAYI NO:5	0 478 2176636
ARHATA	KARPAŞ SÖĞ - YAŞAR KARATAŞ	YÜZELER/HAHATIKAR ÇIĞAŞSNO:402	0 535 6586314
DUZCE	LIHAN SÖĞ - MANİSÜR SELMAN İLHAN	CAMİKEÇİ/HAHABULHAK SOK:7	0 386 272572
BOLU	HAHARİAN/HAHARİAN SOK:102B	TABAĞAR/HAH-SEYMEN SOK:102B	0 380 586662
CORLU/OSMANCIK	MOBİL TENİK/ARF ÖNDER	HAHARİAN/HAHARİAN SOK:102B	0 3742712020
CORUM	ELÜT KOMBİ/İL KİMARZABANIM	ULUTUR/HAHULUTUR 303 SOK:64	0 384 60060
CORUM KİLİP	YÜKSEL SÖĞ - SULTAN YÜKSEL	BAHAR/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 384 60060
CORUM/ALACA	ARF ELK/ARF KARAKAYA	AYHAN/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 384 60060
CORUM/BAVAT	GUÇLU SÖĞ-HARUN AKSEKİLİ	KÜÇÜK SANAYİ STESİ NO:1	0 384 317427
KASTAMONU/MEKEZ	SARTENİK/ KOPAY SARI	CEBRAL/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 384 317427
KASTAMONU/TOŞA	ATILMEK - MUSTAFA ÖZÜ	PAHAR/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 384 317427
KASTAMONU/TASKOPRU	TENİK EL - HUSEİNİBAHAR	PAHAR/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 384 317427
GÜMÜŞHANE/ŞİRAN	HAR SÖĞ-ÖZKAN AKAR	ESKİBELEN/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 384 317427
ORDU	MELEĞİM SÖĞ	HAHARİAN/HAHARİAN SOK:102B	0 384 317427
ORDU/MEKİZ/ÇELER	GAUPOÇ	BİLKAL/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 384 317427
ORDU/GÜLKÖY	ZİRE ELEKTRİK/OKAN ERDOĞAN	KİJULAN/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 384 317427
ORDU/FATSA	BAŞ SÖĞÜTMA-EREN BAŞ	SAKARYA/HAHARİAN ÇAYI NO:1A	0 384 317427
RİZE	ÜÇLEN SÖĞÜTMA-EFETEN DENİZ	ERBEN/HAHARİAN/İNOLU/KARAFEL SOK:3A	0 464 223404
RİZE/ÇAYELİ	ÖZER TEK - İMAK SÖZ	HOPKO/ERBEN/HAHARİAN/İNOLU/KARAFEL SOK:3A	0 464 223404
RİZE/ÇAYELİ	RECEP İLMAZ	OKULAR/HAHARİAN	0 464 223404
RİZE/ARDEŞEN/MURGUL	PAZAR VOÇ TEK - MUSTAFA BAĞÇEK	DENİZ/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 464 223404
ARTVIN-BORÇKA	İSMAİL/USTA TENİK/İSMAİL HAKKI TURGUT	MEHMET/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 464 223404
SAMSUN	ÖZGÜL SERVIS - EREN ORHAN	ROSAPE/HAHARİAN	0 464 223404
SAMSUN	ÇNAR TENİK/ SERVIS İSTİTMA SÖĞÜTMA	YENİHAHARİAN ÇAYI NO:10	0 382 076 9797

İL-İLÇE	FİRMA	ADRES	TELEFON
SAMSUN/BAFRA	KARATAŞ TC - İLHAN KARATAŞ	KULURAK/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 382 5420451
SİNOP	DEMİRCAR TEK - RAHMET DEMİRCAR	MEYDAN/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 386 220727
SİNOP/BOYABAT	ÇOTGAÇ SÖĞ-BRAHİM ÇOTGAÇ	EZAN/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 386 220727
SİNOP/GERZE	GÜDE SÖĞ - ULCAHAN ÖZDEN	HAHARİAN/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 386 220727
SİNOP/GEZİ	TEKİN TEK - ÖLÇAY TEKİN	HAHARİAN/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 386 220727
GİRESUN	ATILPRAK TEK - HASAN ATILPRAK	HAHARİAN/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 386 220727
TOKAT	BİLE ELK - RÜSTÜ BİLE	KARPAŞS/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 386 220727
TOKAT/İNİKSAR	YAŞAR TENİK SÖĞÜTMA-YAŞAR KUDURMUS	GÜNEŞ/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 386 220727
TOKAT/ERBA	ASAT ÖZEL TENİK SERVIS	FATİH/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 386 220727
TOKAT/TURHAL/ZİLE	TEMUR ÖZEL SRY-MELİH TEMUR	YALUZ SELİM/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 386 220727
TRABZON	ANIS TENİK/BEYZA EYİBAKIM	YALUZ SELİM/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 386 220727
TRABZON/OF	ÖNAR/HAHULUTUR/HAHARİAN	YALUZ SELİM/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 386 220727
TRABZON/İRİZ	ÖTÜKEN YETKİLİ SERVIS	YALUZ SELİM/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 386 220727
TRABZON/ARAKLI	GÜMÜŞTAŞ TEK - OKTAY GÜMÜŞTAŞ	YALUZ SELİM/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 386 220727
KARABÜK	NUR TEK - BURAK ÖZAL	YALUZ SELİM/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 386 220727
ZONGULDAK	EROL ELEKTRONİK/ KERİM EROL	YALUZ SELİM/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 386 220727
ZONGULDAK/ÇAYCUMA	YİĞİTÇİ - SEFİTTİN YİĞİT	YALUZ SELİM/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 386 220727
ZONGULDAK/ÇAYCUMA	MER SÖĞÜTMA/REİZKARABACAK	YALUZ SELİM/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 386 220727
ZONGULDAK/DOZ EREĞİ	ADER SÖĞÜTMA/EROL AK	YALUZ SELİM/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 386 220727
BARTIN	AK ELK-HUSEİN YÖNEL	YALUZ SELİM/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 386 220727
BARTIN/KOZCAĞIZ	KARAHANLAR SÖĞÜTMA	YALUZ SELİM/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 386 220727

GÜNEYDOĞUANADOLU BÖLGESİ

İL-İLÇE	FİRMA	ADRES	TELEFON
ADYAMAN/KAHTA	FLAT SÖĞ-MEHMET ALI DURAN	EROL/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 416 725990
GAZİANTEP	HAŞ TENİK/İSMAİL SAHANCIOĞLU	EROL/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 416 725990
GAZİANTEP	VP SERVIS/AYŞE ŞENİR	EROL/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 416 725990
GAZİANTEP	MERCAN SÖĞ-MEHMET HAHOĞLU	EROL/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 416 725990
GAZİANTEP/İSLAHİYE	TEK SÖĞ - SÜLEYMAN TEK	EROL/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 416 725990
GAZİANTEP/NİZİP	BİĞAY TEK/SERVIS/BİLAL ALPASLAN	EROL/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 416 725990
GAZİANTEP/NİZİP	ÇAPAR TEK-MURAT ÇAPAR	EROL/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 416 725990
KİLİS	ÖZKAN/HAHULUTUR/HAHARİAN	EROL/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 416 725990
MARDİNNUSAYIN	ABDULLAĞAR ALTUNAK	EROL/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 416 725990
MARDİNNKİLİTEPE	DZANYAT TEK - ÖNER DEMİR	EROL/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 416 725990
MARDİNNADİĞAĞI	ÖMERÖĞÜTMA/HAHULUTUR/HAHARİAN	EROL/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 416 725990
MARDİNNADİĞAĞI	AYDIN ELK - ABDULLAH ERKUL	EROL/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 416 725990
DİYARBAKIR	PRESTİ SÖĞ - MEHMET NEZİR BENGÖL	EROL/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 416 725990
DİYARBAKIR/ERGANI	MAKAM SÖĞ - BRAHİM BUDAK	EROL/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 416 725990
DİYARBAKIR/SILVAN	ÖZKAN SÖĞ - MAHİR BARAN	EROL/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 416 725990
SANLIURFA	TURAP TEK-SAYIT TURAP-OSMAN	EROL/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 416 725990
SANLIURFA	TENİK/BOBİLAL - MEHMET DEDECAN	EROL/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 416 725990
SANLIURFA/SURUCİ	İSK SÖĞÜTMA/ÖMER İSK	EROL/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 416 725990
SANLIURFA/FABİRECİK	KARAKAŞ ELK/ÇIĞAŞS/EREN KARAKAŞ	EROL/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 416 725990
BATMAN	TURAN SÖĞ-ESPER-BASRI TURAN	EROL/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 416 725990
BATMAN	AKOŞ SÖĞ - MEHİR AKOŞ	EROL/HAHULUTUR/HAHARİAN	0 416 725990

DOĞUANADOLU BÖLGESİ

İL-İLÇE	FİRMA	ADRES	TELEFON
ERZİNCAN	ÇÖZÜMBEYAZ EŞYA	İNÖNÜ MAH. ZETPAŞA CAD. NO:23	0 546 625 2424
ERZURUM	KARDELEN - EBUBEKİR AYN	YUNUS EMRE MAH. TOMURCUK SK. Ç. BLOK NO:4	0 442 319 1144
ERZURUM	AY TEKNİK YAKUP AY	HÜSEYİN ANIL ULAŞ MAH. VADİ PARKI TAŞSİTE ALTI	0 442 281 1113
ERZURUM	YILMAZ TEK SOĞ. - NEDİT YILMAZ	ZİYA PAŞA CAD. SAĞIĞI MAH. NO:186	0 442 451 4095
ELAZIĞ	YÜCİT TEK SÖNER BOZTAŞ	RZİNE MAH. HİRSİ ŞİFELİ MAH.ETİĞÜLLÜ CAD. NO:38 ABİ ÇAYIRI N1	0 539 789 0481
ERZURUM	KARATAŞ SOĞ. - OSMAN KARATAŞ	KAZAN KARABERK MAH. NEHİR TUNÇ DİĞ	0 536 212 1303
MALATYA	ERCAN TEKNİK	CEVHERİZE MAH. MEKŞİZ CO. NO:35A	0 535 613 68 55
VAN	ÖZÜSTA-BURHANALAYDIN	ŞERİFE MAH. DEMİRCİLER SK. NO:1C	0 432 216 3458
MUŞ	ÖMER TEKNİK/SRRI ATILAY	KÜLTÜR MAH. 67 SK. PLASTİK AND DEPO NO:13	0 436 212 5062
ŞİRNAK	MAVİ TEK - CEMAL ROYAL	YESİLİTİRE MAH. BÖSKÜ NO:14	0 541 518 3115
ŞİRNAK	ENİRHAN SOĞ. - VELİ YALDIZ	DAĞAPIN MAH. KESİM CO. NO:7A	0 542 464 1651
KARS	YADİ TEKNİK/RİDVAN SERTKAVALI	ŞEHİTLER MAH. ASK. SİNCEKÖĞÜ SK. NO:15A	0 546 665 3446
AGRI	AGLAZ MAZ ELİK-EMİLLAH AGLAZ MAZ	CUMHURİYET CD. HANCI YOLU NO:26	0 472 616 6181
AGRI	ASLAN ELEKTRONİK		0 543 470 7119
AGRI	ATA TEKNİK SOĞUTMA	CUMHURİYET MAH. ZEMİN CD. 154 SK. N:1	0 539 327 0397
			0 552 686 7807

SERVİS TARAFINDAN FABRİKAYA
GÖNDERİLECEK BÖLÜM

BELGEDE KALACAK BÖLÜM

CİNSİ

MODEL NO :

SERİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SERVİS - BAYI

(servis) MONTAJ TARİHİ:

(servis-bayi) FATURA TARİHİ:

(servis-bayi) FATURA-FİŞ NO:

KAŞE - İMZA

SERVİS - BAYI

(servis) MONTAJ TARİHİ:

(servis-bayi) FATURA TARİHİ:

(servis-bayi) FATURA-FİŞ NO:

KAŞE - İMZA

ÖNEMLİ NOT: Eksik doldurulmuş ve onaysız belge geçersizdir.

ÖNEMLİ NOT: Eksik doldurulmuş ve onaysız belge geçersizdir.

